

## ANALOGE FUNKWANDUHR

Sehr geehrter Kunde,  
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer neuen Funkwanduhr.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie Ihr  
Gerät benutzen.

### BEDIENUNGSANLEITUNG

#### Inbetriebnahme

Setzen Sie in das Batteriefach des Uhrwerkes eine 1,5 V AA Batterie ein.  
Die Zeiger der Uhr bewegen sich auf die 12-Uhr-Position und bleiben  
stehen. Nun beginnt Ihre Uhr, das DCF77 Funksignal zu empfangen.  
Dieser Vorgang kann 3 bis 10 Minuten dauern. Bei erfolgreichem  
Empfang des Signals stellen sich die Zeiger automatisch auf die  
korrekte Uhrzeit ein.

Sollte der Empfang des Funksignals nicht erfolgreich sein, wird die Uhr  
den Empfangsversuch stündlich wiederholen. Nach 14 missglückten  
Empfangsversuchen wird die Uhr keine weiteren mehr unternehmen  
und muss manuell eingestellt werden. Sie können manuell einen  
Neustart des Funkempfangs auslösen, indem Sie die REC-Taste auf der  
Rückseite der Uhr 5 Sekunden gedrückt halten. Dadurch wird die Uhr  
gestoppt. Ihre Uhr versucht nun automatisch das DCF77 Funksignal  
erneut zu empfangen. Nach erfolgreichem Empfang stellen sich die  
Zeiger wieder auf die korrekte Uhrzeit ein. Dieser Vorgang kann 3 bis  
10 Minuten dauern.

#### Manuelle Zeiteinstellung

Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn die Uhr gerade  
das Funksignal sucht (Zeiger auf 12 Uhr). Drücken und halten Sie  
5 Sekunden die Taste: M.SET auf der Rückseite der Uhr. Die Uhr wechselt  
in den manuellen Modus.

Drücken und halten Sie M.SET, um die Zeiger in die korrekte Position zu  
bewegen. Bei kurzem Druck bewegen sich die Zeiger schrittweise um  
eine Minute.

Nach 7 Sekunden ohne Druck auf M.SET verlässt die Uhr den  
manuellen Modus und die Zeit läuft normal weiter.

### STÖRQUELLEN FÜR DEN EMPFANG DES FUNKSIGNALS

Das DCF77 Funksignal wird aus der Nähe von Frankfurt am Main  
gesendet und kann bis zu ca. 1.500 km im Radius um Frankfurt am  
Main empfangen werden. Allerdings gibt es einige Störquellen, die den  
Empfang erheblich behindern können.

Bitte hängen Sie Ihr Gerät an einem anderen Platz auf und beachten  
Sie bitte, dass es in der Nähe von PC, Telefon, Radio und TV zu  
elektromagnetischen Strahlungen kommen kann, die den Empfang  
des DCF77 Funksignals stören können. Weitere Störquellen für den  
Empfang des Funksignals können starke Gebäudedämmungen  
(metallische Bauelemente), hohe Berge oder atmosphärische  
Störungen sein. Ersetzen Sie ggf. die Batterie. Sollte ein Empfang des  
Funksignals überhaupt nicht möglich sein, stellen Sie die Uhrzeit bitte  
manuell ein.

### RECHTLICHER HINWEIS ZUR ENTSORGUNG

Elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien und Akkus  
enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Sie enthalten aber  
auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig  
waren. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der  
menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Aus diesem  
Grunde ist die getrennte Sammlung und Verwertung von elektrischen  
und elektronischen Altgeräten und Altbatterien für Umwelt und  
Gesundheit von besonderer Bedeutung.

**Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien  
und Akkus dürfen keinesfalls im Hausmüll entsorgt  
werden.** Darauf weist das abgebildete Symbol der  
durchgestrichenen Mülltonne hin.



Sie sind gesetzlich verpflichtet Ihre elektrischen und elektronischen  
Altgeräte, Altbatterien und alten Akkus bei einer geeigneten  
Sammelstelle zurückzugeben. So können diese Produkte kostenfrei  
bei der für Ihren Wohnort eingerichteten Sammelstelle zur Rückgabe  
und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte abgegeben  
werden.

Batterien und Akkus können auch kostenfrei in den Batterie-  
Sammelboxen im Handel oder anderen geeigneten Rücknahmestellen  
zurückgegeben werden. Altbatterien und Akkus aus unserem  
Sortiment können Sie auch in unseren Verkaufsräumen unentgeltlich  
zurückgeben oder an uns zurückschicken.

Wenn möglich entnehmen Sie bitte die im Altgerät vorhandenen  
Batterien oder Akkus und entsorgen Sie beides getrennt voneinander.  
Ist das Entfernen von Batterie oder Akku durch einfache Handgriffe  
oder mit einfachen Hilfsmitteln nicht möglich, so können diese Geräte  
im Ganzen abgegeben werden. Oft sind dafür spezielle Behältnisse bei  
der Sammelstelle vorhanden.

### GARANTIE / SERVICE

Für diesen Artikel leisten wir 2 Jahre Garantie. Die Garantiezeit  
beginnt ab dem Verkaufsdatum (Kassenbon, Kaufbeleg). Innerhalb  
dieser Zeit beheben wir sämtliche Mängel, die auf Material und  
Fertigungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos. Für Beschädigungen,  
die auf unsachgemäße Behandlung, wie z. B. Sturz, Stoß, Wasser  
zurückzuführen sind, besteht kein Garantieanspruch.

Rückseite der Wanduhr

